

---

---

NSX 純正オーディオ Bluetooth 化モジュール  
取扱説明書

---

---

# 目 次

1. はじめに	1
2. 付属品の一覧	1
3. 仕様	1
4. 取り付け	2
5. 使い方	9
5.1. ペアリング	9
5.2. ペアリング後の再接続	9
5.3. Bluetooth 接続後の操作	9
5.4. 電源 OFF	9

## 1. はじめに

このたびは「NSX 純正オーディオ Bluetooth 化モジュール」(以下 Bluetooth モジュール)をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本書をお読みにになり、正しく取り付け、操作をお願い申し上げます。

## 2. 付属品の一覧

本製品をご使用になる前に、次のものが付属されていることをご確認ください。

- Bluetooth モジュール(本体) 1 個
- 両面テープ 2 本

## 3. 仕様

ハードウェアの仕様を以下に示します。

No	項目	仕様
1	対応 Bluetooth バージョン	4.0 以上(SMART READY)、3.0、2.1+EDR
2	対応プロファイル	A2DP、AVRCP
3	対応コーデック	SBC

## 4. 取り付け

Bluetooth モジュールの取り付けには、同梱の両面テープの他に、以下の品が必要です。

- ・プラスドライバ(2 番)
- ・内装剥がし
- ・アルコール、中性洗剤(両面テープ取り付け面の清掃用)

### 手順 1

助手席側のサイドガーニッシュを取り外します。




### 取り外し後



## 手順 2

リア側の内装を取り外します。



## 取り外し後



### 手順 3

助手席シート後ろの長方形の内装を取り外します。



赤丸部分(4箇所)がクリップで止まっているので、車両前方側に引き出して取り外します。

### 取り外し後



手順 4

3箇所のビスを取り外します。



手順 5

手順 4 の内装を抑えている布生地の内装を持ち上げて外します。(途中まで)



手順 6

手順 4 でビスを取り外した内装が完全にフリーになるので、取り外します。

画像は取り外し後です。






手順7

CDチェンジャー用のコネクタを外します。



赤枠部分のコネクタを取り外します。  
赤丸部分にコネクタのロック解除の爪があるので、押しながら  
引っ張ると外れます。


コネクタ爪部分拡大図



## 手順 8

Bluetooth モジュールを取り付けます。

赤枠部分の汚れをアルコール、中性洗剤で拭き取ります。  
付属の両面テープで Bluetooth モジュールを貼り付けます。  
貼り付け位置は画像の位置と極力合わせてください。  
ずれが大きいと内装と干渉します。



車両側のコネクタと Bluetooth モジュールのコネクタを接続します。

## 手順 9

内装を逆の手順で取り付け、Bluetooth モジュールの取り付けは完了です。

## 5. 使い方

本製品は純正の CD チェンジャーを模擬する信号を発生することで、Bluetooth 経由での音声再生を可能にしております。よって純正デッキは CD 再生モードに切り替えて使用します。

純正デッキの「TUNE AM/FM」ボタンを数回押すことで、CD 再生モードへ切り替えることが可能です。

### 5.1. ペアリング

初めて Bluetooth モジュールをお使いになられる場合は、Bluetooth のペアリング作業が必要ですので、以下の手順を実施してください。

1. キーを ACC、又は ON にします。
2. 純正デッキの電源を ON にします。
3. お手持ちの Bluetooth 機器で、周辺の Bluetooth 機器の検索を行います。
4. 「NSX Audio-xxxx」(xxxx は英数字 4 文字)が本製品ですので、接続します。

お手持ちの Bluetooth 機器の画面に PIN の入力画面が表示された場合、その機器は本製品は対応しておりません。(Bluetooth バージョンが 2.1 以前のものの為)

5. ペアリング作業が完了します。

### 5.2. ペアリング後の再接続

一度ペアリングを行った後は、キーを ACC、又は ON にすると、Bluetooth モジュール側から自動的にお手持ちの Bluetooth 機器へ接続します。

機器が離れた場所にあるなどで接続に失敗した場合は、お手持ちの Bluetooth 機器側からの接続操作が必要です。

### 5.3. Bluetooth 接続後の操作

お手持ちの Bluetooth 機器の音声は車両スピーカーで再生されます。

NSX の純正デッキの曲戻し、曲送りボタンが使用可能です。

### 5.4. 電源 OFF

キーを ACC、ON 以外の位置にすると、約 10 秒後に電源が切れます。

10 秒後に電源が OFF するようにしているのは、セルを回している間に Bluetooth の接続が切断してしまうのを防ぐ為です。